



**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

И.Б. Охрименко

« 10 » 03 2019 г.

Протокол № 51

« 19 » 03 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор СурГУ

С.М. Косенок

« 10 » 03 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

**по правилам пользования пассажирскими и грузовыми лифтами
с автоматическими дверями**

ИОТВ – 166 – 2019

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
по правилам пользования пассажирскими и грузовыми лифтами
с автоматическими дверями
ИОТВ – 166 – 2019

1. Общие правила пользования

1.1. Лица, вошедшие в кабину лифта, обязаны ознакомиться и выполнять настоящие требования, изложенные в данной инструкции.

1.2. Кабинка лифта имеет таблички с информацией следующего содержания:

- допустимая норма груза для перевозки (максимальная грузоподъемность);
- допустимое максимальное количество пассажиров;
- телефон аварийно-диспетчерской службы 37-22-11, 34-33-99, 34-53-37.

1.3. Основные требования к использованию грузового лифта:

- не совершать перегрузку лифта;
- груз по возможности лучше распределить по всей кабине равномерно.

1.4. Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом пользования лифтом

1. Для вызова кабины нажмите кнопку, расположенную около двери лифта. Если вызов принят, кнопка остается в нажатом положении или загорается индикатор.

2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед Вами.

3. Если в момент закрывания дверей понадобилось экстренно их открыть, нажмите кнопку «◀ || ▶», которая служит для открывания и удерживания двери в открытом состоянии.

3. Требования безопасности во время пользования лифтом

1. При входе в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически и кабина придет в движение.

2. Для перевозки грузов, войдя в кабину, нажмите и удерживайте от 5 до 7 секунд кнопку «отмена». После погрузки нажмите кнопку нужного Вам этажа.

3. Запрещается:


- самостоятельный выход из кабины, остановившейся между этажами;
- перевозка легковоспламеняющихся веществ;
- пользоваться лифтом во время пожара и землетрясения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При остановке кабины между этажами повторно нажмите кнопку нужного Вам этажа. Если кабина не пришла в движение, нажмите кнопку «вызов», и удерживайте несколько секунд.
2. Сообщите об остановке в микрофон кнопочной панели и ждите прихода электромеханика.
3. При включении светового сигнала перегрузки и звуковом сигнале необходимо частично разгрузить кабину.
4. Телефон аварийно-диспетчерской службы 37-22-11, 34-33-99, 34-53-37.

РАЗРАБОТАЛ:





Начальник отдела
технического обслуживания Линеv А.С.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы охраны труда
Давыденко Н.Е.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по охране труда по правилам пользования пассажирскими и грузовыми лифтами с автоматическими дверями

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
|-------|--------|-----------|------|---------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |